Electrolux Varná deska sklokeramická 300 Radiant Hob Timer EHF6346XOK

EHF6346XOK

Kompaktn² a pśehledn® ovl§d§n² pro v²ce m²sta na vaśen²
Dotykové ovládání se zvukovou odezvou je co nejkompaktnější, nesnižuje čitelnost a poskytuje více místa pro kreativitu při vaření.

Specifikace a benefity

Skvƀl® m²sto pro ov§lnou p§nev na ryby
Předveďte svoji tvořivost při přípravě jídel z mořských plodů. Využijte oválnou zónu na přípravu ryb, která skvěle a šetrně dodává rovnoměrný tepelný výkon pod pánvemi na ryby.

Pś²mĩ pś²stup ke vġem ovl§dac²m prvkŢm ï d²ky panelu na varn® desce
Ovládací prvky této varné desky jsou umístěny tak, aby byly okamžitě po ruce. Stačí se natáhnout a být pánem nad vařením.

Jedinĩm dotykem pozastavte vaśen² a druhĩm v nƀm pokraļujte
Někdy se od vaření potřebujete odvrátit. Jedním dotykem aktivujte funkci Stop+Go a proces vaření se pozastaví – a opět se spustí se stejnými nastaveními.

Intuitivn² ovl§d§n² konce pś²pravy j²del
Pro intuitivní kontrolu je tu časovač. Automaticky vypne varnou desku po uplynutí doby přípravy jídla a zároveň vás na to upozorní pomocí zvukové signalizace.



Vġdy pśesnƀ v²te, kter§ z·na je st§le hork§
S touto varnou deskou díky důmyslným kontrolkám zbytkového tepla vždy přesně víte, které zóny jsou stále horké.

- Ovládání: dotykové
- Pozice ovládání: vpředu vpravo
- Podsvícené ukazatele
- Levá přední: dvojokruhová, Hilight s rychlým zahříváním, 750/2200W/120/210mm
- Levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/145mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: ,
- Pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/145mm
- Pravá zadní: dvojokruhová oválná, Hilight s rychlým zahříváním, 1500/2400W/170x265mm
- Automatické rychlé zahřátí
- Funkce Stop+Go
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky:
- Zvukový signál
- Časové funkce
- Indikátory zbytkového tepla: segmentů
- Jednoduchá instalace pomocí příchytek
- Barva a provedení: Černá