Electrolux Vestavná parní trouba 800 SteamBoost EOB7S31V

EOB7S31V



V²ce moġnost², v²ce chut²
Díky troubě 800 SteamBoost získáte maximum chuti. Naše multifunkční trouba umožňuje dávkovat množství páry podle potřeby. Dvě funkce kombinují teplo s volitelnou dávkou páry pro pečení moučných jídel a masa. Funkce pouze s párou je zase ideální pro přípravu zeleniny a ryb.

Specifikace a benefity

Vaśte, pe┤te, grilujte se SteamBoost
Funkce SteamBoost používá tři volitelné úrovně páry: pro pečení moučných jídel, na maso a třetí pro přípravu zeleniny a ryb. V naší multifunkční troubě tak upečete křupavý chléb i šťavnatou pečínku. Při vaření v páře navíc můžete používat nižší teploty, které uchovávají chuť,

Teplotn² sonda pro pśesn® pe┤en²
Díky naší teplotní sondě dosáhnete vždy skvělých výsledků. Umožňuje vám sledovat teplotu ve středu pokrmu, a jakmile teplota dosáhne požadovaného stupně, trouba ukončí jeho přípravu.

ÐplnĨ pśehled d²ky LCD displeji
Na našem LCD displeji zvolíte délku, režim a teplotu přípravy jednoduchým dotykem prstu. Umožňuje také snadný přístup k přednastaveným receptům. Stačí zvolit program a trouba se sama nastaví. Vy už jen servírujete dokonale připravené jídlo.

Rychle zahŚ§t§ trouba ġetŚ² v§ġ ┤as
Naše funkce rychlého zahřátí zajišťuje, že je trouba rozpálená přesně ve chvíli, kdy potřebujete. Ve srovnání s jinými troubami se totiž zahřeje na požadovaný stupeň v kratším čase. Vy tak máte dříve hotovo a můžete odpočívat.

RovnomÐrn® pe┤en². Rychl® a efektivn²
Náš inovativní systém proudění horkého vzduchu ohřívá celý vnitřní prostor trouby rychle a rovnoměrně. Tím šetří váš čas i energii a jídlo v troubě již nemusíte obracet.

- Vestavná trouba
- Integrovaná parní funkce
- Možnost pečení na 3 úrovních najednou
- Funkce rychlého zahřátí trouby
- Automatická nabídka teplot
- Automatické váhové programy
- Teplotní sonda
- Připomínka čištění
- Indikace zbytkového tepla
- Elektronická regulace teploty
- Možnost elektronického nastavení trouby: jídelní sonda - návrh pro pečení, udržení teploty 65°C, denní paměť týden zpětně, minutka, osvětlení trouby zapnout / vypnout, ukazatel teploty během ohřívání, odečet času, indikace zbytkového tepla, použití zbytkového tepla, proplachování (parní okruh), servisní kódy, čištění párou (1 cyklus), čistění párou s možností nastavení zpoždění, vypnutí denního času při vypnuté troubě, doporučená teplota, denní čas, nastavení tvrdosti vody, 9 automatických programů (váha/senzor jídla), akustický signál, automatické vypnutí (jen trouby), prověření výsledku, dětský zámek, minutka pro čištění, přičítání času, denní/noční jas, demo program, odvápnění (parní okruh), odpaření, displej se symboly, trvání, elektronická regulace teploty, zbývající čas, výběr rychlého předehřátí, oblíbené pečící programy, jídelní sonda, automatické vypnutí jídelní sondy, jídelní sonda - indikace teploty jádra
- Halogenové osvětlení
- Automatické osvětlení na otevření dveří